

使用說明

- 將上網分享器開機
- 在機器上找到 SSID 與 PASSWORD
- 將連線裝置的 Wifi 功能開啟
- 找到機器上 Wifi 連線名稱(SSID)後輸入對應的密碼
- 成功連線



SSID: ollehEgg_XXXXX(連線名稱)

PASS: xxxxxxxxxxxxxx(連線密碼)

★每台機器的連線名稱與密碼皆不同

★左方機器為示意圖，請依實際出貨機器為主。



CONTACT US

連絡電話	02-2564-1189
客服時間	09:00~19:00(平日)
	09:00~18:00(假日)
LINE	@globalwifitw
Email	wifiinfo@globalwifi.com.tw
Facebook	GLOBAL WiFi 台灣 - 國外上網
官網URL	http://globalwifi.com.tw



機器機能介紹

機器說明書 - KWD-H1000



NO	名稱	詳細
①	液晶螢幕	顯示機器燈號狀態。
②	充電孔	充電時使用。
③	電源按鍵	長壓可操作 ON 開機/OFF 關機。
④	SHARE 鍵	一般情況不使用。
⑤	SLEEP 睡眠模式	一般情況不使用。

液晶螢幕燈號說明

	訊號	一般情況不使用。
	訊號強度	訊號強：綠 訊號中：橘 訊號若：紅
	剩餘電力	綠：50%~100% 充電中：紅 橘：20%~49% 充電飽：綠 紅：0%~19%
	WiFi 連線狀態	綠：連接中/可連接 暗燈：無法連接
	分享情況	一般情況不使用。

發生問題時 (故障排除)



常見問與答

① 無法連線網路

確認 Wi-Fi 機器的顯示畫面是否有顯示(地球儀標誌/ 箭頭/4G/LTE/3G/H) 等, 沒有顯示的話, 有可能是身處電波訊號弱的場所.

《電波訊號弱的場所》 如果是使用地區的問題, 換地方或是過一段時間就會改善.

- 高樓層(比基地台, 電波塔還高的地方訊號可能難以傳達)
- 移動中(切換基地台時無法順利連線)
- 遠離市中心的地方.(可能離基地台很遠)
- 四周人很多.(網路擁擠沒辦法順利接收訊號)

② 原本可以使用, 突然無法連線

若是過一段時間後還是無法連線, 是一時的故障時請試試以下的方法。

重新啟動

- ① 機器先關機後, 重新開啟。
- ② 開機後連線, 嘗試能否使用網路。