


使用說明

- 將上網分享器開機
- 在機器上找到 SSID 與 PASSWORD
- 將連線裝置的 Wifi 功能開啟
- 找到機器上 Wifi 連線名稱(SSID)後輸入對應的密碼
- 成功連線



SSID: Verizon-791L-xxxx(連線名稱)

PASS: xxxxxxxxxxxxxxx(連線密碼)

★每台機器的連線名稱與密碼皆不同

★左方機器為示意圖，請依實際出貨機器為主。




CONTACT US

連絡電話	02-2564-1189
客服時間	09:00~19:00(平日)
	09:00~18:00(假日)
LINE	@globalwifitw
Email	wifiinfo@globalwifi.com.tw
Facebook	GLOBAL WiFi 台灣 – 國外上網
官網URL	http://globalwifi.com.tw




機器機能介紹

機器說明書 - AC791L



因應公平使用原則(Fair Use Policy), 一日中若使用過多流量, 將被降速。

NO	名稱	詳細
①	電源按鍵	長按可操作開機 ON/關機 OFF
②	充電孔	充電時使用
③	液晶螢幕	顯示機器狀態
④	開機顯示燈	開機時閃爍藍燈
⑤	向左/上按鈕	向左/上按鈕
⑥	選擇按鈕	選擇按鈕
⑦	向右/下按鈕	向右/下按鈕



NO	名稱	詳細
①	網路訊號	目前網路規格(4GLTE/3G/2G)
②	訊號強弱	訊號強度，格數越多，訊號越強
③	通訊狀態	上傳下載狀態
④	訊息	一般情況不使用
⑤	連線台數	目前連線的裝置台數
⑥	殘餘電量	目前剩餘電量
⑦	使用流量	已經使用流量。 此流量並非顧客使用流量，實際使用流量請自行下載控制流量 APP 監控。此數據即使超過並不影響使用權益。
⑧	菜單	選擇各種菜單選項。

菜單選項/使用方式

圖示	選項名稱	使用方式
	Wi-Fi Name/Password WiFi 連線名稱/密碼	用於確認連線名稱 SSID/密碼 PASS 時使用。
	Setting 設定	重置(Reset)機器時使用。

常見問與答

① 無法連線網路

確認 Wi-Fi 機器的顯示畫面是否有顯示(地球儀標誌/ 箭頭/4G/LTE/3G/H) 等, 沒有顯示的話, 有可能是身處電波訊號弱的場所。

《電波訊號弱的場所》**如果是使用地區的問題, 換地方或是過一段時間就會改善。**

- 高樓層(比基地台, 電波塔還高的地方訊號可能難以傳達)
- 移動中(切換基地台時無法順利連線)
- 遠離市中心的地方.(可能離基地台很遠)
- 四周人很多.(網路擁擠沒辦法順利接收訊號)

② 原本可以使用, 突然無法連線

若是過一段時間後還是無法連線, 是一時的故障時請試試以下的方法。

1.重新啟動

- ① 機器先關機後, 重新開啟。
- ② 開機後連線, 嘗試能否使用網路。

2.流量已達申請可使用流量

您可先洽詢客服中心, 確認已使用流量。若需繼續使用, 可進行加值。

3.Reset重置機器

如網速過慢, 或機器故障情況, 您可重置Reset機器。

※上述方式仍無法排除故障時使用。

點選菜單「Settings」>選擇「Factory Reset」>點向右按鈕「Yes」後即重置。

③ 無法充電/機器故障

當無法充電或機器顧客, 無選點選任何按鍵時, 請重新放置電池。

